

複合機メール送信設定

複合機でメール送信をする場合の手順についてご案内します。

1) 複合機のメール送信設定

1-1) メール送信機能 (SMTP) の有効化

事前に SMTP 有効化が必要になりますので、シルバーネットワーク事務局までお問い合わせください。

1-2) 複合機へサーバー情報を設定する (機種によって項目が異なる場合があります)

設定項目	値
SMTP サーバー名	smtp.office365.com
SMTP ポート	587
TLS/StartTLS	有効
ログイン名	<メールアドレス> xxxx@sjc.ne.jp
パスワード	<メールログインパスワード> ●●●●●●●●
ドメイン名	sjc.ne.jp